



UWAGA:
 Wjazdy i wyjazdy na teren boczniczy kolejowej InterGas Sp. z o.o. odbywają się po ułożeniu drogi przebiegu przez dyżurnego ruchu z nastawni SDA

		Stan z dnia		10.08.2020 r.	
	Data	Imię i nazwisko	Podpis		
	Opracował	inż. A. Adamkiewicz			
	Wykreślił	inż. A. Adamkiewicz			
	Sprawdził	S. Tołoczmański		Uzgodniono	.08.20 r.
				Z-ca Dyrektora	
<p>Plan schematyczny urządzeń zabezpieczenia i sterowania ruchem kolejowym na boczniczy kolejowej InterGas Sp. z o.o. w Szczecinie ul. Tczewska 32</p>					
Skala					